

# LTEで簡単につながる 光と音で知らせる信号灯



取付背面イメージ



富士ソフト株式会社  
LTE USBドングル

※LTE USBドングルおよび  
SIMカードについては  
別途ご用意ください。

## 社内ネットワークに接続不要

LTE 回線で通信が可能。  
設置場所・セキュリティに制約  
されることなく、どこでも報知可能。

## 簡単セットアップ

たった**3step!**  
**簡単**にセットアップが可能。

# 社内ネットワークに接続不要 挿すだけでインターネット通信開始

NHV / NHB シリーズとは



Ethernet 経由で、  
各種ネットワーク機器の情報を光と音でお知らせ。  
見落とし防止と早期発見に貢献します。




NHV/NHB シリーズ  
詳細情報は こちらから



## 使用事例

### すぐに始められる〈メール検知〉



メール検知に対応した NHV-M モデルは、LTE ドングル経由でメールサーバにアクセスできます。  
重要メールなどを受信した際に光と音声で通知ができ、見落とし防止・早期発見が可能です。

### BEFORE インターネット接続のハードルが高い…



### すぐに始められるクラウド連携 (運用保守不要)




NHV/NHB シリーズはクラウド (AWS/Azure) に接続することができ、クラウドシステムの情報をお知らせします。  
PC・サーバレスで行えるため、運用保守も不要です。

### AFTER 手間・時間をかけず、インターネット通信開始



### まるでプライベートネットワーク〈閉域網通信〉



閉域網 SIM カードを使用することで、ホスト PC から LTE 通信を介して直接 NHV/NHB シリーズを制御できます。  
インターネットに接続しない閉域網のため、セキュアに通信できます。




# たった3step / 簡単セットアップ!


## STEP 1



## STEP 2



## STEP 3



## Q & A

### USBドングル・SIMはパトライトから購入できますか?

- 当社から販売は行っておりません。販売店様へご確認ください。またUSBドングル購入の際は『モデムモード』で購入いただくようお願いいたします。

### 通信状況はどのように確認できますか?

- LTE USBドングルのLEDインジケータにて確認できます。通信状況・各色の意味については+F FS040U取扱説明書をご確認ください。

### LTE機能を海外で使用することはできますか?

- 海外でLTE機能を使用することはできません。有線LANでの接続をご検討ください。

### LTE USBドングル同士での通信はできますか?

- 閉域網通信SIMを使用する事で可能です。閉域網間で通信ができる為、ホストPC/サーバなどから遠隔地のNHV/NHBシリーズに対し、LTE通信制御できます。

## LTE通信に必要なもの



### NHV/NHBシリーズ

シリーズ全機種に対応

- ※モデルごとに機能が異なります。詳しくはNHV/NHBシリーズ詳細情報からご確認ください。



### 富士ソフト株式会社 LTE USBドングル +F FS040U

- ※当社から販売は行なっておりません。
- ※モデムモードで使用する必要があります。購入の際は販売店様へご確認ください。



### モバイルネットワーク 通信事業者 マイクロSIMカード

- ※当社から販売は行なっておりません。
- ※+F FS040U対応検証品は富士ソフト様WEBサイトに掲載されています。
- ※マイクロSIMカードをご用意ください。標準SIM/ナノSIMカードは使用できません。

受注センター TEL **03-6682-8866** FAX **03-6856-7667**  
 価格・納期・商品選定について (受付) 平日8:45~17:30 (土・日・祝日・当社休業日を除く)

技術・修理相談窓口：(無料) **0120-497-090**  
 ご注文・価格・納期等は販売店または受注センターにお問い合わせください (受付) 平日9:00~17:00 (土・日・祝日・当社休業日を除く)

●カタログに記載の寸法、仕様および価格などは予告なく変更する場合がございますので、最新の情報については必ず仕様書等でご確認ください。●配線図中の配線コード、ヒューズ、ネジなどは特に記載のあるもの以外、付属しておりません。●カタログに記載の性能表記は、設置条件により満たされない場合があります。●製品の色調は印刷のため、実際の色と異なって見える場合があります。●価格には消費税、取付工事費等は含まれておりません。●PATLITE、パトライト及び製品名は、株式会社パトライトの登録商標または商標です。※記載の会社及び製品名は、各社の登録商標または商標です。



ISO 14001:2015 認証取得  
 三田工場、辰野工場は、国際標準化機構が定めるISO 14001(環境マネジメントシステムに関する規格)の認証を取得しています。



安全に関する  
**ご注意** 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

## 株式会社 パトライト

大阪本社 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町4-1-3  
 東京本社 〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-1

カタログ番号 S-BB08A 2302(SM)